



Toepassing: Dit veiligheidspaneel is geschikt voor kozijnen met een hoogte tot maximaal 66 cm.* De breedte van het kozijn mag hoogstens 100 cm zijn. Het paneel is zowel in als op het kozijn te plaatsen. Wanneer u het veiligheidspaneel wilt kunnen verwijderen vervangt u de bijgevoegde slotbouten door twee hangsloten met minimaal het SKG ** keurmerk. Deze worden NIET meegeleverd.

Inhoud: 2 montage steunen, montagemal, 2 veiligheidspanelen, 12 pluggen voor montage op steen (M10) , 12 kruiskopschroeven (6 x 60 mm), 2 slotbouten met breekmoer (M8 x 25mm).

Montagegereedschap: Boormachine met houtboor van 4 mm, metaalboor van 8,5mm en een steenboor van 10mm (indien er in steen geboord moet worden), kruiskopschroevendraaier, moersleutel, potlood.

1. Plaats de montage steunen aan weerszijden van het kozijn (aan de binnenzijde) recht tegenover elkaar. Zorg dat het SKG-logo zich aan de buitenzijde bevindt. Teken nu de boorgaten af.
2. Verwijder de montage steunen.
3. Boor de gaten. Gebruik voor montage in of op het kozijn de houtboor en voor montage in steen, de steenboor.
4. Monteer de paneelhouders met behulp van een schroevendraaier en de meegeleverde schroeven.
5. Plaats nu de veiligheidspanelen op de paneelhouders. Schuif de spijlen uit totdat u de juiste maat heeft.
6. Boor nu de gaten (8,5 mm) in de voor geboorde spijlen door met een metaalboor.
7. Plaats de slotbouten zo dat de kop zich aan de binnenzijde van de spijl bevindt. Zet de breekmoer op het uiteinde van de bout. Vervolgens aandraaien met een moersleutel totdat de moerkop afbreekt.



* De ruimte tussen spijl en kozijn mag niet meer dan 15cm bedragen.

Zie ook de montage video www.m-c.eu/producten/security-bars

