



MONTAGEHANDLEIDING

Verstelbaar veiligheidsbeslag



M&C is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die is ontstaan door foutieve montage, verkeerde behandeling of nalatig onderhoud.



M&C is not liable for any damage caused by misuse, mishandling or improper maintenance.



M&C ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch unsachgemäße Installation, unsachgemäße Handhabung oder unsachgemäße Wartung ist eingetreten.



M&C décline toute responsabilité pour les éventuels dégâts consécutifs à des erreurs de montage, de manipulation ou un manque d'entretien.



M&C non sarà responsabile per qualsiasi danno causato da uso improprio o manutenzione non corretta.



M&C não é responsável por quaisquer danos causados por mau uso, manutenção inadequada ou incorreta.



M&C no se hace responsable de los daños causados por una instalación inadecuada, uso erróneo o mantenimiento incorrecto.



M&C is nie verantwoordelik vir enige skade wat veroorsaak word deur verkeerde montering, verkeerde hantering of nalatig onderhoud nie.


Verstelbaar veiligheidsbeslag

Dit veiligheidsbeslag is geschikt voor deuren van een dikte van 38 mm tot 55 mm.

Inhoud Kruk/Kruk

- 1 buitenschild, 1 binnenschild, 2 krukstiften, 2 krukken, 2 montage ringen,
- 1 set korte inbusbouten met bolle kop (voor deuren tot maximaal 48 mm dik),
- 1 set lange inbusbouten met bolle kop (voor deuren van 49 mm tot maximaal 55 mm dik),
- 1 korte inbusbout met verzonken kop (voor deuren tot maximaal 48 mm dik),
- 1 lange inbusbout met verzonken kop (voor deuren van 49 mm tot maximaal 55 mm dik),
- 1 inbussleutel 3 mm
- 1 inbussleutel 4 mm.


Montage

1. Monteer het buitenschild (buiten) met het  teken over de cilinder en zet deze aan de boven- en onderzijde (binnen) vast met de meegeleverde ringen en de inbusbouten.
2. Plaats daarna het binnenschild over de cilinder en zet deze vast met de meegeleverde inbusbout met verzonken kop.
3. Monteer eerst de krukstift aan de kruk. Zorg dat de geribbelde zijde naar de zijde van de vastzet-schroef wijst. Steek deze door het beslag en zet de andere kruk vast met de meegeleverde 3 mm inbussleutel. Duw de krukken goed aan voor het vastzetten.

Inhoud Greep/Kruk

- 1 buitenschild, 1 binnenschild, 1 greep, 1 kruk, 2 wisselstiften, 2 montage ringen groot, 1 greepring klein,
- 1 set korte inbusbouten met bolle kop (voor deuren tot maximaal 48 mm dik),
- 1 set lange inbusbouten met bolle kop (voor deuren van 49 mm tot maximaal 55 mm dik),
- 1 korte inbusbout met verzonken kop (voor deuren tot maximaal 48 mm dik),
- 1 lange inbusbout met verzonken kop (voor deuren van 49 mm tot maximaal 55 mm dik),
- 1 inbussleutel 3 mm
- 1 inbussleutel 4 mm.

Montage

1. Monteer de greep (let op de juiste draairichting) op het buitenschild met het  teken. Plaats eerst de greep op het schild en daarna de kleine ring aan de binnenzijde. Maak dan de greep vast door de wisselstift (lang of kort) goed aan te draaien.
2. Plaats het buitenschild (buiten) over de cilinder en zet deze aan de boven- en onderzijde (binnen) vast met de meegeleverde ringen en de inbusbouten.
3. Plaats daarna het binnenschild over de cilinder en zet deze vast met de meegeleverde inbusschroef.
4. Plaats de greep op het buitenschild en zet deze vast met de kleine ring en de korte of lange wisselstift. Draai deze goed aan met een 14mm ringsleutel.

LET OP!

De cilinder mag aan de buitenzijde niet meer dan **3 mm** uitsteken.



MONTAGEHANDLEIDING
VERVANGEN BESTAAND
BESLAG

GREEP/KRUK



MONTAGEHANDLEIDING
VERVANGEN BESTAAND
BESLAG

KRUK/KRUK



MONTAGEHANDLEIDING
NIEUWE DEUR

GREEP/KRUK



MONTAGEHANDLEIDING
NIEUWE DEUR

KRUK/KRUK